



Bravomix

BR3023

BR3031

BR3032

BR3022

BR3025

BR3015

BR3017

BR3029

BR3020

BR3016


BR3018

BR3012


BR3008

BR3005

BR3026




BR3027



BR3037



BR3024



BR3007


BR3006



BR3004



BR3002



BR3010

Lista de componentes

Código	Produto
BR3002	ROSCA TRAVAMENTO LÂMINA
BR3004	CONJUNTO LÂMINA BLENDER BRAVOMIX
BR3005	BOTÃO LIGA DESLIGA BRAVOMIX
BR3006	TAMPA QUADRADA BRAVOMIX
BR3007	TAMPA INSERÇÃO BRAVOMIX
BR3008	CARCAÇA INFERIOR BRAVOMIX
BR3009	COPO/JARRO BRAVOMIX 1.5 LITROS
BR3010	KIT COPO/JARRO BRAVOMIX 1.5 LITROS
BR3011	SUPORTE INFERIOR BORRACHA
BR3012	SENSOR TAMPA BRAVOMIX
BR3013	MOTOR BLENDER BRAVOMIX 1200W
BR3014	SUPORTE MOTOR BORRACHA
BR3015	MEMBRANA PAINEL CONTROLE BRAVOMIX
BR3016	PLACA ELETRÔNICA POTÊNCIA BRAVOMIX
BR3017	PLACA ELETRÔNICA COMANDO BRAVOMIX
BR3018	SUPORTE PLACA BLENDER BRAVOMIX
BR3019	ACOPLAMENTO BRAVOMIX
BR3020	CARCAÇA SUPERIOR BRAVOMIX
BR3022	CONJUNTO INFERIOR CAIXA SILENCIADORA BRAVOMIX
BR3023	CONJUNTO POLIA CROMADA
BR3024	CONJUNTO INFERIOR CAIXA SILENCIADORA BRAVOMIX
BR3025	CONJUNTO POLIA CROMADA
BR3026	MAÇANETA BRAVOMIX
BR3027	CONJUNTO SUPERIOR CAIXA SILENCIADORA BRAVOMIX
BR3029	CONJUNTO SUPORTE TOUCH BRAVOMIX
BR3031	BORRACHA VEDAÇÃO SUPERIOR CAIXA SILENCIADORA BRAVOMIX
BR3032	BORRACHA VEDAÇÃO LATERAL CAIXA SILENCIADORA BRAVOMIX
BR3034	TAMPA INSERÇÃO BRAVOMIX TAMPA REDONDA
BR3035	TAMPA REDONDA BRAVOMIX
BR3036	TRAVA TAMPA COPO BRAVOMIX HEXAGONAL 908
BR3037	BORRACHA VEDACAO INFERIOR CAIXA SILENCIADORA BRAVOMIX
BR3101	COPO/JARRO BRAVOMIX HEXAGONAL 1.8 LITROS
BR3104	CONJUNTO LÂMINA BLENDER BRAVOMIX HEXAGONAL

BR3036

BR3034

BR3035

BR3036

BR3101

BR3104

FREECOOK



Entre em
contato
com o setor
desejado

